

NÁVOD NA OBSLUHU

CVA® CASCADE™ RIMFIRE – MALORÁŽOVÁ PUŠKA

PRED POUŽITÍM SI MUSÍTE VEĽMI POZORNE PREČÍTAŤ A DODRŽIAVAŤ TIETO POKYNY A UPOZORNENIA, PRETOŽE ICH NEDODRŽANIE MÔŽE VIESŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU ALEBO ÚMRTIU VÁS A/ALEBO OKOLITÝCH OSÔB.

VAŠA PUŠKA CVA CASCADE

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Môžete si byť istí, že puška CVA, ktorú ste si vybrali, bola vyrobená s presne stanovenými toleranciami a pred odoslaním prešla prísnyimi kontrolami kvality. Musíte si však uvedomiť, že žiadne technické riešenie, presná výroba ani bezpečnostné kontroly nemôžu nahradiť zdravý rozum a zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou, za ktoré ste výlučne zodpovední. Niektoré časti tejto príručky sú vytlačené ČERVENOU farbou, aby sa zdôraznil ich mimoriadny význam. To však v žiadnom prípade neznižuje význam ostatných informácií v tejto príručke. Aj najmenšia a zdanlivo neškodná chyba pri nabíjaní a/alebo manipulácii s bezpečnostnými prvkami môže mať tragické následky.

CVA vám odporúča absolvovať certifikovaný kurz bezpečnej manipulácie so zbraňou pred použitím akejkoľvek strelnej zbrane. Informácie o dostupných kurzoch získate u miestneho predajcu strelných zbraní alebo na príslušných úradoch pre poľovníctvo a rybárstvo. Aj keď nemáte v úmysle loviť zver, vedomosti získané v takomto kurze môžu pomôcť predchádzať nebezpečným alebo smrteľným nehodám.

Ďalšie zdroje všeobecných informácií a inštrukcií o strelných zbraniach:

- National Shooting Sports Foundation
- National Rifle Association
- Miestni predajcovia zbraní
- Príslušný štátny úrad pre poľovníctvo, rybárstvo alebo prírodné zdroje

Táto BEZPEČNOSTNÁ A INŠTRUKČNÁ PRÍRUČKA musí byť vždy priložená k tejto strelnej zbraňi a pri zmene vlastníctva alebo zapožičaní zbrane inej osobe musí byť odovzdaná spolu so zbraňou.

UPOZORNENIE: ZA BEZPEČNOSŤ STRELNEJ ZBRANE STE ZODPOVEDNÍ VY! Ako vlastník musíte vždy prijať náročné povinnosti a so svojou puškou zaobchádzať s rešpektom voči jej možnému nebezpečenstvu. Informácie uvedené v tejto príručke sú zásadné pre správne používanie a údržbu vašej pušky CVA. **NEPOKÚŠAJTE SA PUŠKU NABÍJAŤ ANI VYSTRELIŤ, KÝM SI TÚTO PRÍRUČKU NEPREČÍTATE A DÔKLADNE NEPOROZUMIETE JEJ OBSAHU.** Za akékoľvek škody spôsobené vám alebo tretej osobe, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho a/alebo nedbanlivého používania, zodpovedáte výlučne vy.

Bezpečnostný mechanizmus strelnej zbrane je mechanické zariadenie a rovnako ako pri všetkých mechanických zariadeniach vždy existuje možnosť jeho zlyhania. Na žiadnu mechanickú „poistku“ sa nikdy nesmie spoliehať ako na náhradu bezpečnej manipulácie so

zbraňou! Preto je nevyhnutné vždy bezpečne kontrolovať smer hlavne bez ohľadu na polohu „poistky“ zbrane.

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA
2. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PRI MANIPULÁCII SO STRELNÝMI ZBRAŇAMI
3. PRED NABÍJANÍM A STREĽBOU
4. SÚČASTI A VLASTNOSTI
5. MONTÁŽ PUŠKOHĽADU
6. NASTAVENIE PAŽBY
7. STRELIVO
8. NABÍJANIE A STREĽBA
9. ČISTENIE A ÚDRŽBA
10. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
11. OPRAVY A SERVIS
12. OBMEDZENÁ DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA
13. INFORMÁCIE O DOBROVOLNOM STIAHnutí VYBRANÝCH VÝROBKOV

1. VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Táto príručka slúži na to, aby vám pomohla naučiť sa správne nabíjať, používať a udržiavať malorážovú pušku CVA CASCADE. Pred manipuláciou s touto puškou a jej nabíjaním si prečítajte celú túto príručku. Žiadne technické riešenie, presná výroba ani bezpečnostné kontroly nemôžu nahradiť zdravý rozum a zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou, za ktoré ste ako vlastník zbrane výlučne zodpovední. Venujte osobitnú pozornosť upozorneniam a varovaniam uvedeným v tejto príručke. Buďte zodpovedným strelcom a pomáhajte podporovať bezpečnosť pri používaní strelných zbraní tým, že budete pre ostatných bezpečným príkladom. Ak je to potrebné, absolvujte bezpečnostné školenie u miestneho predajcu zbraní, inštruktora poľovníckeho vzdelávania alebo skúseného strelca.

Ak po prečítaní pokynov, upozornení a rizík uvedených v tejto príručke stále nie ste pripravení alebo ochotní prijať zodpovednosť spojenú s bezpečnou manipuláciou a strelbou zo strelnéj zbrane, nepoužitú zbraň vráťte na miesto nákupu.

UPOZORNENIE: NA ZAISTENIE BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA STRELNÝCH ZBRANÍ MUSÍTE DODRŽIAVAŤ VŠETKY TIETO BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ. NEDODRŽANIE POKYNOV A UPOZORNENÍ V TEJTO PRÍRUČKE MÔŽE VIESŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU A/ALEBO ÚMRTIU VÁS ČI OKOLITÝCH OSÔB, AKO AJ K ŠKODÁM NA MAJETKU.

Keď sa stanete vlastníkom strelnej zbrane, prijímate na seba vážne a náročné povinnosti. To, ako vážne ich budete brať, môže rozhodovať medzi životom a smrťou. Neexistuje ospravedlnenie pre bezohľadné alebo hrubé zaobchádzanie so strelnou zbraňou. So zbraňou musíte vždy zaobchádzať s maximálnym rešpektom voči jej možnému nebezpečenstvu.

UPOZORNENIE podľa California Proposition 65: Tento výrobok vás môže vystaviť chemickým látkam vrátane olova, o ktorom je v štáte Kalifornia známe, že spôsobuje rakovinu a vrodené chyby alebo iné poškodenie reprodukčného zdravia. Ďalšie informácie nájdete na www.P65Warnings.ca.gov.

2. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PRI MANIPULÁCII SO STRELNÝMI ZBRAŇAMI

1. Bez ohľadu na to, či ste doma, v teréne, na strelnici alebo kdekoľvek inde, vašou hlavnou starosťou ako vlastníka strelnej zbrane musí byť vždy bezpečnosť. Vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pravidlá bez ohľadu na typ strelnej zbrane a za každých okolností. Dôkladne a pozorne si prečítajte návod na obsluhu. Oboznámte sa so všetkými vlastnosťami a funkciami strelnej zbrane. Dbajte na bezpečnostné upozornenia a dodržiavajte pokyny týkajúce sa bezpečného nabíjania, vybitia a údržby zbrane.
2. Vždy smerujte ústie hlavne bezpečným smerom, aj keď sa domnievate, že zbraň je vybitá.
3. Držte prsty mimo spúšte a poistku v polohe „SAFE“ (zaistené), až kým nie ste pripravení vystreliť.
4. Pred zamierením alebo výstrelom sa uistite, že poznáte cieľ a čo sa nachádza za ním.
5. Nikdy sa nespoliehajte na mechanickú poistku žiadnej strelnej zbrane, pretože mechanické zariadenia môžu zlyhať a zlyhávajú.
6. Všetky strelné zbrane musia zostať nenabité, kým nie sú pripravené na strelbu. Zbraň vybité vždy, keď prechádzate náročným terénom, preliezate ploty, nastupujete do posedu a pod.
7. PRI NABÍJANÍ, STRELBE ALEBO ČISTENÍ strelnej zbrane VŽDY používajte ochranu očí.
8. PRI STRELBE VŽDY používajte ochranu sluchu. Platí to aj pri poľovaní, a najmä pri použití ústovej brzdy.
9. Pred nabíjaním a strelbou skontrolujte, či je hlaveň voľná a bez akejkoľvek prekážky.
10. So všetkými strelnými zbraňami zaobchádzajte tak, akoby boli nabité.
11. Všetky strelné zbrane skladujte úplne vyčistené a vybité na bezpečnom, uzamknutom mieste, oddelene od streliva a/alebo súčastí streliva.
12. Pred nabíjaním, strelbou alebo poľovaním so strelnou zbraňou nekonzumujte alkohol ani neužívajte drogy.
13. Strelnú zbraň neupravujte. Zbraň nechajte pravidelne servisovať kvalifikovaným puškárom alebo v autorizovanom servisnom stredisku výrobcu. Pred každým použitím skontrolujte všetky dôležité funkcie.
14. Neopierajte strelnú zbraň o stenu, strom, vozidlo ani inú plochu. Ak sa zbraň zošmykne a spadne, môže dôjsť k náhodnému výstrelu, ktorý môže spôsobiť škody, zranenie alebo smrť.
15. Prepravujte iba vybitú strelnú zbraň. Nabité strelné zbrane neprepravujte vo vozidle.
16. Strelnú zbraň nenabíjajte v dome, stane, karavane, vozidle a pod., ani nenoste nabitú strelnú zbraň do takýchto priestorov.
17. Nedovoľte deťom ani neskúseným osobám, aby mali bez dozoru prístup k strelnej zbraňi.
18. Nepokúšajte sa upravovať žiadne časti zbrane. Mohlo by to spôsobiť náhodný výstrel a/alebo poškodenie zbrane a/alebo zranenie či smrť strelca alebo okolitých osôb. Neoprávnené úpravy môžu tiež viesť k zániku záruky výrobcu.

3. PRED NABÍJANÍM A STREL'BOU Z PUŠKY CASCADE™ RIMFIRE

19. Oboznámte sa s puškou a jej funkciami. Naučte sa, ako funguje, ešte predtým, než sa ju pokúsite nabiť. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
20. Dôkladne a úplne si prečítajte túto príručku, pričom venujte osobitnú pozornosť upozorneniam a bezpečnostným informáciám. **NEPOKÚŠAJTE SA PUŠKU NABÍJAŤ A STRIELAŤ**, kým si dôkladne neprečítate túto príručku a úplne sa neoboznámite s jej obsahom.
21. Puška sa dodáva pokrytá vrstvou konzervačného oleja a so samostatne odmontovaným záverom. Pred vložením záveru vyčistite vonkajšiu časť pušky a vnútro vývrtu hlavne podľa pokynov v časti o údržbe tejto príručky. Uistite sa, že vo vývrte nie je nič nabité ani žiadna prekážka a že v záverovom uzávere nie je zápalka.
22. Vložte záver do puzdra mechanizmu podľa opisu v časti o údržbe tejto príručky.
23. Skontrolujte správnu funkciu spúšte a poistky.
24. Niekoľkokrát vykonajte skúšobné stlačenie spúšte bez výstrelu a zakaždým skontrolujte funkciu úderníka a poistky.
25. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, pred pokračovaním kontaktujte zákaznícky servis CVA.

4. SÚČASTI A VLASTNOSTI PUŠKY CASCADE™ RIMFIRE

- A. Nastaviteľná dĺžka pažby (LOP)
- B. Poistka
- C. Zostava záveru
- D. Odnímateľný zásobník zapustený v pažbe
- E. Otočné oká na upevnenie popruhu
- F. Závitovaná hlaveň s chráničom závitu (závit 1/2 × 28)

5. MONTÁŽ PUŠKOHĽADU NA CASCADE™ RIMFIRE

Puška CASCADE™ RIMFIRE je presne vyvrtaná a opatrená závitmi na montáž puškohľadu a dodáva sa s dvojdielnou montážnou základňou určenou pre túto pušku. Výber kvalitnej súpravy montážnych krúžkov je mimoriadne dôležitý pre presnosť pušky. Uistite sa, že krúžky správne pasujú na základňu. Existuje mnoho výrobcov kvalitných základní a krúžkov na montáž puškohľadov. Každý výrobca má vlastné špecifikácie montáže týchto súčastí. Pri montáži postupujte podľa pokynov výrobcu vrátane odporúčaných uťahovacích momentov skrutiek, ak sú uvedené.

6. NASTAVENIE PAŽBY PUŠKY CASCADE™ RIMFIRE

(Iba modely s kompozitnou pažbou)

Niektoré modely CASCADE™ Rimfire so syntetickou pažbou majú odnímateľnú podložku, ktorá umožňuje nastaviť dĺžku pažby od 13" do 14" podľa postavy strelca.

26. Na nastavenie dĺžky pažby zľahka namažte krížový skrutkovač a vložte ho do otvorov v gumovej botke pažby, aby ste odstránili upevňovacie skrutky.
27. Po odstránení botky sa nachádzajú ďalšie 2 skrutky, ktoré držia dištančnú podložku k pažbe.
28. Po odstránení alebo pridaní dištančnej podložky pripevnite botku späť k pažbe pomocou pôvodných skrutiek botky.

***Ak máte kamuflážovú pažbu, je potrebné narezať kamuflážnu fóliu tak, aby sa pri odstránení dištančnej podložky neroztrhla. Ostrou čepeľou vedte rez okolo spoja pažby a dištančnej podložky podľa obrázka v originálnej príručke. Nachádzajú sa tam dve drážky; rez musí byť vedený v drážke, ktorá je bližšie k ústi hlavne.

7. STRELIVO

POUŽÍVAJTE IBA KVALITNÉ TOVÁRENSKY VYROBENÉ STRELIVO .22 LR.

NEPOUŽÍVAJTE PREBÍJANÉ, KORODOVANÉ ANI POŠKODENÉ STRELIVO. POUŽITIE NEVHODNÉHO STRELIVA RUŠÍ PLATNOSŤ ZÁRUKY A MÔŽE VIESŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU.

8. NABÍJANIE A STREĽBA Z PUŠKY CASCADE™ RIMFIRE

29. Pušku nabíjajte iba na bezpečnom mieste a vtedy, keď ste pripravení strieľať alebo poľovať. Pred stlačením spúšte zvážte, čo sa nachádza za cieľom, pretože strely môžu ľahko preniknúť cez terč alebo zver a pred zastavením preletieť veľkú vzdialenosť.
30. Otočte páčku poistky dozadu do polohy SAFE (zaistené). Otvorte záver a potiahnite ho dozadu.
31. Skontrolujte nábojovú komoru hlavne a uistite sa, že nie je nabitá.
32. Vyberte zásobník stlačením uvoľňovacieho tlačidla umiestneného v zadnej časti zásobníka.
33. Vložte náboje do zásobníka tak, že ich zasuniete do prednej časti zásobníka a potom zatlačíte nadol a posuniete dozadu.
34. Vložte zásobník do pušky, až kým západka nezacvakne a zásobník nebude bezpečne zaistený.
35. Posuňte záver dopredu, čím sa horný náboj zo zásobníka zasunie do nábojovej komory. Na konci pohybu otočte rukoväť záveru nadol do zaistenej polohy.
36. Otočte poistku do prednej polohy a jemne stlačte spúšť, aby ste vystrelili.

UPOZORNENIE: Pušku nenabíjajte, kým si neprečítate a nepochopíte túto príručku. Nabíjajte až vtedy, keď ste pripravení začať strieľať. Po ukončení streľby pušku vybite. PRED NABÍJANÍM VŽDY skontrolujte, či je hlaveň čistá a bez prekážok. Výstrel z hlavne, v ktorej sa nachádza prekážka, môže viesť k prasknutiu alebo roztrhnutiu hlavne a k možnému zraneniu alebo smrti strelca a/alebo okolostojacich osôb.

9. ČISTENIE A ÚDRŽBA PUŠKY CASCADE™ RIMFIRE

37. Otočte páčku poistky dozadu do polohy SAFE (zaistené).
38. Otvorte záver a posuňte ho dozadu. Stlačte zárazku záveru umiestnenú na ľavej strane puzdra mechanizmu a vytiahnite záver z puzdra. Odložte ho.
39. Vizualne skontrolujte hlaveň tak, že sa cez ňu pozriete zo strany záveru, a uistite sa, že v nábojovej komore nie je náboj ani vo vývrte žiadna prekážka.

40. Použite kvalitný čistiaci prostriedok na vývrty hlavni a postupujte podľa pokynov výrobcu. Ak pokyny nie sú uvedené, použite ako odporúčanie kroky 5 – 8 na čistenie hlavne.
41. Pomocou kvalitnej čistiacej tyče a správneho trňa a handričky pre daný kaliber pretlačte cez vývrt zo strany záveru jednu handričku nasiaknutú čistiacim prostriedkom. Nechajte prostriedok pôsobiť jednu až dve minúty.
42. Na čistiaci trň nasadte suchú handričku a pretlačte ju cez vývrt. Opakujte niekoľkokrát, kým handričky nebudú vychádzať relatívne čisté.
43. Ak handričky neukazujú čistý stav hlavne alebo ak sa cez vývrt neposúvajú plynulo, prevedte cez vývrt bronzovú čistiacu kefku a zopakujte kroky 5 a 6.
44. Po vyčistení pretlačte cez hlavň handričku s malým množstvom oleja.
45. Pomocou papierovej utierky alebo handričky a vatových tyčiniek dôkladne vyčistite záver, pričom venujte osobitnú pozornosť čelu záveru, kde sa nachádza vyťahovač a vyhadzovač. Úplne odstráňte všetky nečistoty, hrdzu alebo koróziu. Potom záver namažte a znovu ho namontujte.

UPOZORNENIE: PRED OPUSTENÍM STRELNICE ALEBO TERÉNU SA VŽDY UISTITE, ŽE JE VAŠA CASCADE™ RIMFIRE VYBITÁ. NIKDY NEPREPRAVUJTE NABITÚ PUŠKU VO VOZIDLE ANI NEVKLADAJTE NABITÚ PUŠKU DO DOMU. PRED ZAČATÍM ČISTENIA ZNOVU SKONTROLUJTE, ČI JE PUŠKA VYBITÁ.

UPOZORNENIE: Na čo najlepšie zachovanie povrchovej úpravy pažby sa vyhýbajte kontaktu s agresívnymi čistiacimi prostriedkami a repelentmi proti hmyzu obsahujúcimi dietyl-toluamid, bežne známy ako DEET™. Chemické poškodenie pažby nie je kryté zárukou.

10. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

46. Ak náboj nevystrelí, pred otvorením záveru počkajte 30 sekúnd.
47. Vždy držte ústie hlavne nasmerované bezpečným smerom.
48. Na odstránenie problémov s podávaním vyčistite čelo záveru, podávaciu rampu a zásobník.
49. Používajte iba diely schválené spoločnosťou CVA. Pri pretrvávajúcich problémoch kontaktujte zákaznícky servis CVA.

11. SERVIS A OPRAVY

Ak vaša strelná zbraň CVA potrebuje opravu alebo servis, odporúčame, aby ste sa obrátili na **servisné oddelenie dovozcu M-HUNT**. Všetky servisné a záručné opravy je potrebné riešiť prostredníctvom dovozcu alebo autorizovaného servisu.

Pred odoslaním alebo odovzdaním zbrane do servisu vždy najskôr kontaktujte spoločnosť M-HUNT a dohodnite si ďalší postup.

Pri reklamácií alebo servisnej požiadavke uveďte podrobný opis problému a priložte doklad o kúpe, ak je k dispozícii. Zároveň uveďte svoje meno, doručovaciu adresu a telefónne číslo, na ktorom ste zastihnuteľní počas dňa.

Ak je potrebné zbraň zaslať do servisu, musí byť **vybitá a bezpečne zabalená** a preprava musí byť vykonaná v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

M-HUNT

Servis a opravy

Čadečka 5138, 022 01 Čadca

+421 918 666 891

m-hunt@m-hunt.sk

12. OBMEDZENÁ DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA

CVA poskytuje záruku, že všetky továrensky dokončené strelné zbrane budú počas životnosti zbrane bez výrobných chýb a chýb materiálu. Táto obmedzená doživotná záruka sa vzťahuje iba na pôvodného spotrebiteľa – vlastníka. Záruka sa aktivuje odoslaním autorizovaného záručného listu do 15 dní od zakúpenia a nie je prenosná. Na úsporu času a poštovného je možné záručné údaje odoslať aj elektronicky prostredníctvom webovej stránky: <https://cva.com/warranty/>

Každá krytá strelná zbraň CVA alebo jej časť, ktorá je vrátená do servisného strediska, bude opravená alebo vymenená podľa obchodných štandardov spoločnosti a vrátená na odosielačiu adresu, z ktorej bola doručená. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie stavieb, budov, vozidiel, osôb alebo zvierat ani na akékoľvek iné škody spôsobené neopatrnou manipuláciou, nesprávnym nabíjaním, ručným prebíjaním, prebíjaným strelivom, vojenským prebytkovým strelivom, hrdzou alebo koróziou, zanedbaním, nesprávnou údržbou alebo úpravami vykonanými zákazníkom.

CVA si vyhradzuje právo odmietnuť opravu alebo výmenu akejkoľvek strelnej zbrane alebo jej častí poškodených niektorým z vyššie uvedených spôsobov. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie ktorejkoľvek časti vrátane kovovej povrchovej úpravy alebo povrchovej úpravy pažby, povrchových úprav soft-touch, kamufláže, nákladov spojených s nepríjemnosťami spôsobenými poruchou výrobku, nákladov na strelivo ani nákladov na dopravu do servisného strediska.

Právne predpisy a zákony štátu a federálne predpisy týkajúce sa prepravy a prevodu strelných zbraní sa budú striktne dodržiavať.

PRED ODOSLANÍM MUSÍTE OVERIŤ, ŽE JE ZBRAŇ VYBITÁ! ODOSLANIE NABITEJ ZBRANE JE TRETNÝM ČINOM.

Ak je vaša puška nabitá a neviete, čo máte urobiť, zavolajte zákazníkemu servisu CVA a požiadať o pokyny. Odoslanie nabitej zbrane je nielen nebezpečné a nezodpovedné, ale ide aj o porušenie federálneho zákona, ktoré bude nahlásené. **ZA VYBITIE ZBRANE BUDE ÚČTOVANÝ DODATOČNÝ POPLATOK 100 USD.**

Táto záruka vám poskytuje určité konkrétne zákonné práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia podľa jednotlivých štátov. Záruka je neplatná, ak:

- Strelná zbraň bola použitá so strelivom, ktoré nezodpovedá označeniu na hlavni.
- Strelná zbraň bola poškodená pri streľbe s použitím prebíjaného alebo vojenského prebytkového streliva.
- Strelná zbraň je vrátená v stave poškodenom hrubým zaobchádzaním alebo zanedbaním (hrdza, korózia a pod.).

- Došlo k poruche spôsobenej alebo súvisiacej s dielmi, ktoré nie sú originálnymi dielmi CVA, napríklad hlavňou, časťou záveru, montážou puškohľadu, optikou, dvojnožkou a pod.
- Strelná zbraň bola poškodená okolnosťou, na ktorú sa záruka nevzťahuje, napríklad pádom alebo nárazom či iným poškodením, ktoré nesúvisí s poruchou výrobného dielu.

13. DOBROVOLNÉ STIAHNUTIE VYBRANÝCH PUŠIEK CVA S PREDNÝM ZÁVEROM

V auguste 1997 spoločnosť CVA zaviedla dobrovoľné stiahnutie všetkých modelov pušiek s predným záverom, ktorých sériové čísla končia na -95 alebo -96.

Príklad stiahnutého sériového čísla: 61-13-XXXXXX-95

Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, pušku CVA s predným záverom s takýmto sériovým číslom, za žiadnych okolností pušku nepoužívajte ani nedovoľte jej použitie inou osobou. Okamžite zavolajte spoločnosti CVA na číslo 770-449-4687 alebo kontaktujte zákaznícky servis CVA prostredníctvom webovej stránky <https://cva.com/help-center/>. Dostanete úplné pokyny, ako bezplatne získať náhradnú zbraň.

V máji 1999 spoločnosť Blackpowder Products, Inc. odkúpila aktíva spoločnosti Connecticut Valley Arms, Inc. a v súčasnosti pôsobí pod obchodným názvom Connecticut Valley Arms a/alebo CVA. Všetky nároky súvisiace s vyššie opísaným dobrovoľným stiahnutím sa musia adresovať spoločnosti Connecticut Valley Arms, Inc., nie spoločnosti Blackpowder Products, Inc. Spoločnosť Blackpowder Products, Inc. nepreberá zodpovednosť za výrobky vyrobené alebo predané pred 1. januárom 1998.

Výrobca:

BPI Outdoors

1270 Progress Center Ave. Suite 100

Lawrenceville, GA 30043

Dovozca:

M-HUNT s.r.o.

Čadečka 5138

02201 Čadca